

Onderhoudslijst



Werkordernr.	Verkoopmodel	Kenteken	Goedkeuring
	CB56YY		2020-10-14
Chassisnummer	MC	Kilometerstand	Serviceadviseur
WVWZZZ3CZME020760	DGEB	1	
Verkoopmodel	VBC	Modeljaar	Datum
PASSAT Wa 1.4GTE P 115 TSID6F	TRS	2021	28.07.2025

Inspectie met Olieservice

Interieur van het voertuig		OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Binnenverlichting in hemelbekleding, bagageruimteverlichting en lampje dashboardkastje: werking controleren	☐	☐	☐
	Claxon: werking controleren	☐	☐	☐
	Laadkabel: op aanwezigheid en toestand visueel controleren	☐	☐	☐

Exterieur van het voertuig		OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Verlichting voorzijde - werking controleren: stadslicht, dimlicht, grootlicht, mistlampen, knipperlichten, alarmlichten	☐	☐	☐
	Automatische aansturing rijverlichting: werking controleren	☐	☐	☐
	Verlichting achterzijde - werking controleren: remlicht (ook derde remlicht), achterlicht, achteruitrijlamp, mistachterlicht, kentekenplaatverlichting, knipperlichten, alarmlichten	☐	☐	☐
	Ruitenwissers/-sproeiers: werking en sproeierafstelling controleren en op beschadigingen controleren, zo nodig afstellen	☐	☐	☐
	Voorruit: visuele controle op beschadigingen uitvoeren	☐	☐	☐
	Ruitenwisserbladen: in servicestand zetten en op beschadigingen controleren, eindstand controleren.	☐	☐	☐
	Carrosserie aan binnen- en buitenzijde: visuele controle op corrosie bij geopende portieren en kleppen uitvoeren	☐	☐	☐
	Hoogvoltlaadstopcontact in de grille: visueel op verontreiniging en beschadiging controleren	☐	☐	☐

Onderzijde van het voertuig		OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Remsysteem: remvloeistof verversen (Vervolgens tijdens proefrit werking controleren) 	☐	☐	☐
	ATTENTIE! MOTOROLIE: alleen AFTAPPEN, NIET afzuigen (achterblijvende hoeveelheid olie bij afzuigen te groot); oliefilter vervangen	☐	☐	☐

Motor en onderdelen in de motorruimte (van onderaf): visueel op lekkages en beschadigingen controleren	☐	☐	☐
Versnellingsbak, asaandrijving en hoezen: visueel op lekkages en beschadigingen controleren	☐	☐	☐
Fuseekogels, aslagers, koppelstanglagers en stabilisatorrubbers: visueel controleren op beschadiging	☐	☐	☐
Dikte van remvoeringen en toestand van de remschijven voor en achter controleren	☐	☐	☐
Spoorstangen: speling, bevestiging en hoezen controleren	☐	☐	☐
Remsysteem en schokdempers: visueel op lekkages en beschadigingen controleren	☐	☐	☐
Uitlaatsysteem: visueel op lekkages, bevestiging en beschadigingen controleren	☐	☐	☐
Onderkant van het voertuig: visueel op beschadigingen van de bodembescherming, bodembeschermplaat, kabelligging en sluitstoppen controleren	☐	☐	☐
Schroefveren en aanslagbuffer voor en achter: visuele controle op beschadiging uitvoeren	☐	☐	☐
Waarschuwingstickers: op aanwezigheid controleren	☐	☐	☐

Banden	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Zomerbanden [1], winterbanden [2], allweather-banden [3]: bandensoort invoeren	☐	☐	☐
Bandenspanning bij beide voorwielen: controleren ; bij correctie de deellastbandenspanning volgens sticker instellen.	☐	☐	☐
Bandenspanning bij beide achterwielen: controleren ; bij correctie de deellastbandenspanning volgens sticker instellen.	☐	☐	☐
Band RA: toestand, bandenspanning en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen	☐	☐	☐
Band LA: toestand, bandenspanning en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen	☐	☐	☐
Band LV: toestand, bandenspanning en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen	☐	☐	☐
Band RV: toestand, bandenspanning en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen	☐	☐	☐

Onderzijde van het voertuig	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Direct aangestuurde schakelbak (DSG): versnellingsbakolie verversen 	☐	☐	☐

Motorruimte	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
-------------	-----------------	----------	-----------

Motorolie: bijvullen (ATTENTIE! alleen bij 80 °C olietemperatuur zo nodig tot de max.-markering aanvullen), norm VW 508 00 (0W-20) Vulhoeveelheid 4 liter	☐	☐	☐
12V-accu: met elektronicatester de ladingstoestand (SOC) bepalen en de accu controleren	☐	☐	☐
Hybridecomponenten: visueel op beschadiging van hoogvoltcomponenten en kabels controleren	☐	☐	☐
Motor en onderdelen in de motorruimte (van bovenaf): visueel op lekkages en beschadigingen controleren	☐	☐	☐
Koelvloeistofpeil voor hoogvoltsysteem controleren; alsmede aanwezig zijn en intact zijn van verzegeling aan koelvloeistofexpansiereservoir controleren: beslist de brochure Onderhoud in acht nemen!	☐	☐	☐
Koelsysteem: bescherming tegen bevriezing en koelvloeistofpeil controleren / voorgeschreven minimale waarde bescherming tegen bevriezing -25 °C (landen met een extreem koud klimaat -36 °C), gemeten waarde invullen:	☐	☐	☐
Ruitenwissers/-sproeiers: bescherming tegen bevriezing controleren; vloeistof bijvullen (alleen op verzoek van de klant)	☐	☐	☐
Geur- en allergenenfilter met absorptiekoollaag: behuizing schoonmaken en filterelement vervangen 	☐	☐	☐
Bougies vervangen 	☐	☐	☐
Luchtfilter: filterhuis schoonmaken en filterelement vervangen 	☐	☐	☐

Afrondende werkzaamheden	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Service-intervalindicatie: Olieservice terugzetten.	☐	☐	☐
Service-intervalindicatie: Inspectie terugzetten. PR-nummer onder voertuiggegevens in acht nemen.	☐	☐	☐
Ledkoplampen met matrix-beam: controleren; correctie van de afstelling vindt plaats tegen aparte berekening. Brochure "Onderhoud" raadplegen!	☐	☐	☐
Proefrit maken	☐	☐	☐



Extra werkzaamheid tegen aparte berekening



Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie

Datum/handtekening (uitvoerende)

Datum/handtekening (eindcontrole)